

РЕГУЛЯТОР pH-МИНУС

СРЕДСТВО ДЛЯ БАССЕЙНОВ
 СТО 14175996-13-2008 с изм. 1-4



НАЗНАЧЕНИЕ:

Понижает значение pH воды плавательного бассейна.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид и цвет		гранулы белого цвета
Массовая доля кислого сернокислого натрия, %, не менее		70
Массовая доля железа (Fe ³⁺), %, не более		0,08

Примечание: При хранении допускается слеживание, устраняемое перемешиванием.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для поддержания оптимального значения pH воды бассейна в пределах 7,2-7,6 необходимо 2-3 раза в неделю проводить контрольные замеры тестером. Значение pH выше 7,6 должно быть снижено до рекомендуемых значений добавлением средства «Регулятор pH-минус». Для понижения pH на 0,2 необходимо в 10 м³ воды добавить 150 грамм средства. Средство растворить в распределительном баке дозирующего насоса из расчета 2 кг на 10 литров воды. При отсутствии распределительного бака средство предварительно следует растворить в какой-либо емкости, после чего влить раствор порциями вблизи сопла возврата отфильтрованной воды или в нескольких местах, но только не перед фильтрами. Максимальная растворимость средства примерно 250 грамм на 1 литр воды при 25 °С. Рекомендуемая доза рассчитана на основе воды со стандартными характеристиками. Если жесткость воды значительно отличается от нормы, т.е. более 7 мг-экв/дм³ – дозу следует удвоить или утроить.

УПАКОВКА:

Пластиковые ведра весом нетто 25 кг, 13 кг, 4 кг и 1 кг.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить в прохладном месте, при температуре не выше 40 °С, в герметично закрытой упаковке. Гарантийный срок хранения - 2 года с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить отдельно от органических веществ, кислот и щелочей. Хранить только в таре изготовителя. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз/лица. Беречь от детей. Не смешивать с другими химическими препаратами. Беречь от влаги. После работы тщательно вымыть руки. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать, продолжить промывание глаз. Если раздражение не проходит и при плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЫНОК РФ:

тел.: +7 (8442) 40-66-83
 e-mail: aquatics@kaustik.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЭКСПОРТ:

тел.: +7 (8442) 40-66-09, 40-66-10, 40-66-11
 e-mail: ves@kaustik.ru

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:

тел.: +7 (8442) 40-63-03
 e-mail: spk@kaustik.ru